






Technische Informationen

Materialnummer	Materialkurztext	FFB	Maße (mm) A	Falzluft	Nutachse	
TSZS0051-...	Komfortschere Gr.0 re.	900 - 1650	140	12	13	3
TSZS0052-...	Komfortschere Gr.0 li.	900 - 1650	140	12	13	3
TSZS0041-...	Komfortschere Gr.1 re.	900 - 1650	140	12	13	3
TSZS0042-...	Komfortschere Gr.1 li.	900 - 1650	140	12	13	3



- Maß A = Ausstellweite
- Bei Verwendung der Komfortschere muss eine Fehlbedienungsperre eingesetzt werden.
- Die oben angegebene Falzluft bezieht sich auf 12⁺¹ mm.
- Unterlegplatte siehe PDB, FRUP01
- Die Montagehilfe ist im Lieferumfang enthalten.
- Nicht für TBT geeignet.
- Reduzierter Kraftaufwand beim Schließen des Flügels aus der Kippstellung.
- Reduzierung des Nachwippens, wenn der Flügel in Kippstellung gebracht wird.
- Eine Demonstration über Funktion und Einbau der Komfortschere finden Sie hier: <https://youtu.be/L03qpm3w1Ac>
- Komfortschere nach Einbau auf Funktion / sauberen Eingriff prüfen und ggf. nachjustieren.

 VORSICHT

Der Flügel kann selbsttätig schließen, dadurch besteht Klemmgefahr.

Bei zu leichten Flügелеlementen kann die Komfortschere den Flügel in Verschlussstellung ziehen.

- Die Einsatzempfehlungen müssen beachtet werden!

- Einsatzempfehlung für Elemente mit raumseitigem Glasschwerpunkt:
Komfortschere 0 für Fensterformate von 50-70 kg und Türformate von 70-100 kg Flügelgewicht
Komfortschere 1 für Fensterformate ab 70 kg und Türformate ab 100 kg Flügelgewicht
Die Einsatzempfehlung ist im Einzelfall zu prüfen!

