





## Informacje techniczne

numer elementu	nazwa	FFB	wymiary (mm) A	luz okuciowy	oś	
TSZS0051-...	rozwórka Komfort Gr.0 PR	900 - 1650	140	12	13	3
TSZS0052-...	rozwórka Komfort Gr.0 LE	900 - 1650	140	12	13	3
TSZS0041-...	rozwórka Komfort Gr.1 PR	900 - 1650	140	12	13	3
TSZS0042-...	rozwórka Komfort Gr.1 LE	900 - 1650	140	12	13	3



- wymiar A = odległość uchylenia skrzydła
- Przy zastosowaniu rozwórki dodatkowej Komfort, należy użyć blokady nieprawidłowej obsługi klamki.
- Podany powyżej luz okuciowy wynosi  $12^{+1}$  mm.
- podkładka patrz WEZ, FRUP01
- Opakowanie zawiera również szablon.
- Nie nadaje się do TBT.
- Wymagana mniejsza siła przy zamykaniu skrzydła z pozycji uchyłu.
- Redukcja drgań skrzydła po wprowadzeniu go do pozycji uchyłu.
- Tutaj można zobaczyć film, przedstawiający funkcjonowanie i montaż rozwórki dodatkowej Komfort:  
<https://youtu.be/L03qpm3w1Ac>
- Po dokonaniu montażu, rozwórkę Komfort należy sprawdzić pod kątem prawidłowego funkcjonowania / czystości, i w razie potrzeby wyregulować.

### OSTROŻNIE

**Skrzydło może się samodzielnie zatrzasnąć, przez co istnieje ryzyko zablokowania.**

W przypadku zbyt lekkich elementów skrzydła, rozwórka dodatkowa Komfort, może samoistnie pociągać skrzydło do pozycji zamknięcia.

- Należy przestrzegać zaleceń dotyczących użytkowania!
- Zalecane zastosowanie w skrzydłach, w których środek ciężkości przeszklenia, znajduje się po stronie pomieszczenia:  
Rozwórka dodatkowa Komfort 0 do okien o wadze skrzydła w przedziale 50-70 kg oraz drzwi balkonowych w przedziale 70-100 kg  
Rozwórka dodatkowa Komfort 1 do okien o wadze skrzydła w przedziale 70 kg oraz drzwi balkonowych w przedziale 100 kg  
Zalecamy sprawdzenie każdego przypadku zastosowania!

